

Art.-Nr. 98585, 98586, 98587, 98588, 98593, 98594, 98595, 98596
Bühnenfontäne farbig, 5 m

Klasse T1
BAM-PT₁-1404

Gebrauchsanweisung

Der Gegenstand darf nur für technische Zwecke, im Rahmen von Bühnen-, Film- und Fotoproduktionen sowie Musik- und Showveranstaltungen verwendet werden. Der Gegenstand darf nur verwendet werden, wenn die brandschutztechnischen Voraussetzungen erfüllt sind. Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes an Verwender ist nur gegen Aushändigung eines schriftlichen Auftrages mit Bescheinigung der Verwendung für zugelassene Zwecke erlaubt. Der Vertrieb und das Überlassen des Gegenstandes ist nur in ungeöffneter Originalverpackung erlaubt. Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. Gebrauchsanweisung beachten!

9. Absolutes Rauchverbot während der Handhabung und am Abbrennplatz, kein offenes Licht am oder in der Nähe des Abbrennplatzes verwenden.
10. Sicherheitsmaßnahmen am Abbrennplatz treffen, z. B. Absperrung des Gefahrenbereiches, Bereitstellung von geeignetem Feuerlöschgerät und Gewährleistung der ersten Hilfe.
11. Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährdeten Objekten zünden, besondere Vorschriften bei Anwendung in Versammlungsstätten beachten. Vor der Verwendung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen. Die Schutzabstände sind im Rahmen der Gefahrenanalyse zu dokumentieren und dem Sicherheitsbeauftragten mitzuteilen. Sicherung von Versagern und Rückgabe an den Händler (bzw. Hersteller).
12. Die Bühnenfontäne silber 5 m darf nur mit einem zugelassenen Zündgerät angezündet werden. Der seitliche Sicherheitsabstand zu Personen und leicht entzündlichen Materialien beträgt mindestens 4,0 m. Der Sicherheitsabstand zu Personen und leicht entzündlichen Materialien in Ausstoßrichtung beträgt mindestens 9,0 m.
13. Effekt auf mindestens schwer entflammbarem Material fixieren und die Zünderdrähte an die Anschlussklemmen anschließen. Arbeiten nur im zündsicheren Zustand durchführen!
14. Die Kabelverbindung zwischen Zündgerät und Controller des Anzünd- Systems nur herstellen, wenn das Zündgerät stromlos und durch den Schlüsselschalter gesichert ist und der Schlüssel sich im Besitz des Anwenders befindet. (Zündkabel nur stromlos anschließen!)
15. Bühnenfontäne nur zünden, wenn ungehinderte Sicht auf den Abbrennplatz gegeben ist und die getroffenen Sicherheitsanordnungen eingehalten werden.
16. **Achtung!** Der elektrische Anzünder des pyrotechnischen Satzes reagiert sofort bei einem Gleichstrom von 1,5 A. Als Prüfstrom sind max. 25 mA zulässig.

Bei Rückfragen Rückruf NICO-Lünig Event GmbH, D-42369 Wuppertal, Tel. +49 / (0) 202 / 281 39 0



FEUERWERKSHOP.DE

Feuerwerk das ganze Jahr!